


ALEF SERIES

36K



Plano Explosionado


Unidad Interior

No.	No. de Parte	Nombre de la Parte	Q'ty	Observación
1	41109-000028	Placa de instalación	1	
2	41199-002746	Base	1	
3	42004-000042	Ventilador cruzado	1	
4	42007-000001	Montaje de rodamiento	1	
	41101-000251	Cubierta montaje de rodamiento	1	
5	92011-003058	Evaporador	1	
6	41103-000050	Montaje de drenaje de agua	1	
7	41106-002275	Marco de la cara	1	
8	41108-000066	Tapa de tornillo	3	
9	31102-000109	PCB de pantalla	1	
10	42003-000001	Caja PCB de pantalla	2	
11	42008-000041	Filtro de aire	1	
12	41106-002086	Panel frontal	1	
13	41103-000317	Arriba de la paleta	1	
14	41103-000312	Paleta descendente	1	
15	42009-000004	Manguera de drenaje	1	
16	42001-000103	Abrazadera de cable	1	
17	22001-000362	Motor de paletas	1	
18	22001-000357	Motor de paletas	1	
19	31101-000267	PCB principal	1	
20	41108-000006	Cubierta interior del motor	1	
21	22001-000240	Motor interior	1	
22	41105-000139	Caja eléctrica	1	
23	41211-000080	Cubierta de la caja eléctrica	1	
24	No need	Transformador	1	
25	10104-100022	Montaje de sensores en interiores	1	No se muestra en la vista de explosión.
26	22013-002315	Control remoto	1	
27	A1101-000267	Cartón de interior	1	
28	A1101-005787	Soporte de espuma central	1	

ALEF SERIES

36K

Plano Explosionado Unidad Exterior



No.	No. de Parte	Nombre de la Parte	Q'ty	Observación
1	42011-000166	Rejilla trasera	1	Opcional
2	41207-000016	Cubierta superior	1	
3	92011-000787	Condensador	1	
4	41203-000030	Soporte de motor al aire libre	1	
5	22001-000120	Motor al aire libre	1	
6	42004-000091	Ventilador de hélice	1	
7	41205-000125	Soporte de rejilla izquierda	1	
8	41206-000040	Placa frontal	1	
9	42011-000103	Protector del ventilador	1	
10	92014-000300	Compresor	1	
11	92008-000206	Válvula de 4 vías	1	
12	92007-000984	Conjunto de válvulas de 4 vías	1	
13	41202-000244	Base	1	
14	41205-000055	Placa derecha	1	
15	92008-000047	Válvula bidireccional	1	
16	41204-000011	Soporte de válvula	1	
17	92008-000119	Válvula de tres vías	1	
18	41201-000005	Cubierta de la caja eléctrica	1	
19	42001-000039	Abrazadera de cable	1	
	42001-000035	Abrazadera de cable	1	
20	11304-100004	Terminal	1	
21	31201-000981	Montaje de PCB al aire libre	1	
22	22011-000004	Inductor	1	
23	92007-002096	Montaje capilar	1	
24	41208-000176	Placa divisoria	1	
25	10104-100039	Temp. de la tubería. Sensor y temp. ext.	1	No se muestra en la vista de explosión.
26	10104-100037	Sensor de temp. de descarfa	1	
27	A2005-000509	Base cartón	1	
28	A1202-000302	Gabinete cartón	1	
29	41202-000022	Espuma base	1	
30	41213-000017	Cubierta de espuma	1	